# DATACOM



## DM985-100

GPON ONU Bridge e Router Versão de Firmware: 2.0.0

GUIA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

204.0357.01 - 02 de agosto de 2021

## Contatos

## Suporte Técnico

A Datacom disponibiliza um portal de atendimento - DmSupport, para auxílio aos clientes no uso e configuração de nossos equipamentos.

O acesso ao DmSupport pode ser feito através do link: https://supportcenter.datacom.com.br

Neste portal estão disponíveis firmwares, descritivos técnicos, guia de configuração, MIBs e manuais para download. Além disto, permite a abertura de chamados para atendimento com a nossa equipe técnica.

Para contato telefônico: +55 51 3933-3122

Salientamos que o atendimento de nosso suporte por telefone ocorre de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:30.

Importante: Para atendimento de suporte em regime 24x7, favor solicitar cotação ao nosso setor comercial.

## **Informações Gerais**

Para qualquer outra informação adicional, visite https://www.datacom.com.br ou entre em contato:

DATACOM Rua América, 1000 92990-000 - Eldorado do Sul - RS - Brazil +55 51 3933-3000

## Documentações de Produto

Este documento é parte de um conjunto de documentações preparado para oferecer todas as informações necessárias sobre os produtos DATACOM.

- Descritivo Fornece as características técnicas do Hardware e Software do produto
- Guia de Instalação e Configuração Fornece orientações sobre como instalar e configurar as funcionalidades no equipamento
- Release Notes Fornece orientações sobre as novas funcionalidades, defeitos conhecidos e compatibilidades entre
   Software e Hardware

A disponibilidade de alguns documentos pode variar dependendo do tipo de produto.

Acesse https://supportcenter.datacom.com.br para localizar as documentações relacionadas ou entre em contato com o Suporte Técnico para mais informações.



## Introdução ao documento

#### Sobre este documento

Este documento é uma coleção de orientações que proveem uma explanação rápida e objetiva sobre o uso das funcionalidades disponíveis no produto. Também cobre as configurações iniciais que normalmente são necessárias imediatamente após a instalação do produto.

Esse documento foi elaborado para servir como uma fonte eventual para resolução de questões técnicas, por isso sua leitura sequencial não é mandatória. Entretanto, se você está configurando o equipamento e não é familiar com o produto é recomendada a leitura do documento desde o princípio.

É assumido que o indivíduo ou indivíduos que gerenciam qualquer aspecto do produto tenham conhecimentos básicos de Ethernet, protocolos de rede e redes de comunicações em geral.

## **Público-Alvo**

Este guia é voltado para administradores de rede, técnicos ou equipes qualificadas para instalar, configurar, planejar e manter este produto.

## Convenções

Para facilitar o entendimento ao longo deste manual foram adotadas as seguintes convenções:

#### Ícones

Ícone	Тіро	Descrição
	Nota	As notas explicam melhor algum detalhe apresentado no texto.

Ícone	Тіро	Descrição
	Nota	Símbolo da diretiva WEEE (Aplicável para União Europeia e outros países com sistema de coleta seletiva). Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem entre em contato com o revendedor local onde o produto foi adquirido.
4	Perigo	Indica que, caso os procedimentos não sejam corretamente seguidos, existe risco de choque elétrico.
	Perigo	Indica presença de radiação laser. Se as instruções não forem seguidas e se não for evitada a exposição direta à pele e olhos, pode causar danos à pele ou danificar a visão.
((,,))	Perigo	Indica emissão de radiação não ionizante.
	Advertência	Esta formatação indica que o texto aqui contido tem grande importância e há risco de danos.
	Advertência	Indica equipamento ou parte sensível à eletricidade estática. Não deve ser manuseado sem cuidados como pulseira de aterramento ou equivalente.



Um ícone de advertência pede atenção para condições que, se não evitadas, podem causar danos físicos ao equipamento.



Um ícone de perigo pede atenção para condições que, se não evitadas, podem resultar em risco de morte ou lesão grave.

## Sumário

Contatos	2
Documentações de Produto	3
Introdução ao documento	4
1 Visão Geral do Produto	9
1.1 Especificações Técnicas	10
1.2 Visão Geral do Hardware	10
1.2.1 Visão Frontal	10
1.2.2 Visão Traseira	11
1.2.3 Status dos LEDs	11
1.2.4 Conexões	12
1.2.5 Fonte	13
1.3 Instalando o Produto	13
1.3.1 Conteúdo da Embalagem	13
1.3.2 Requisitos de Ambiente	14
1.3.3 Energizando e Conectando o Produto	14
2 Login	15
2.1 Acessando o equipamento	15
3 Status	17
3.1 Informações da ONU	17
3.2 Informações de rede	17
3.2.1 WAN Connection	18
3.2.2 PON Inform	18
3.3 Informações de usuário	19
3.3.1 Ethernet	19
4 Configuração da Rede	21
4.1 Configuração da WAN	21
4.1.1 Configurando uma conexão PPPoE	21
4.1.2 Configurando uma conexão DHCP	23
4.1.3 Configurando uma conexão com IP Estático	24
4.2 Configuração da LAN IPv4	26
4.2.1 Configurando a operação das interfaces LAN	26
4.2.2 Verificando a lista de clientes DHCP	28
4.3 Configuração da WAN IPv6	29
4.3.1 Configurando uma conexão PPPoE IPv6 com Prefix Delegation	29

4.3.2 Configurando uma conexão DHCPv6	31
4.4 Configuração da LAN IPv6	33
4.4.1 Configurando o RA (Router Advertisement)	33
4.4.2 Configurando o DHCP Server(IPv6)	34
4.4.3 Configurando o Gerenciamento de prefixos (Prefix Management)	34
4.4.4 Configurando o Port Service(IPv6)	35
4.5 Configuração do PON	36
4.5.1 Configurando o PON	36
4.6 Configuração do roteamento IPv4	37
4.6.1 Configurando o Default Gateway IPv4	37
4.6.2 Configurando uma Rota Estática	38
4.6.3 Verificando a tabela de rotas	39
5 Configurações de Segurança	41
5.1 Configuração do Configuração do Firewall	41
5.2 Configuração do Service Control	42
5.3 Configuração do MAC Filter	43
6 Configuração de Aplicações	45
6.1 Configuração do Multicast	45
6.1.1 IGMP Mode	45
6.1.2 Basic Configuration	46
6.1.3 VLAN Configuration	47
6.1.4 Tag Configuration	47
6.1.5 Maximum Address Configuration	48
6.2 Configuração do encaminhamento de BPDU	49
6.3 Configuração do serviço de DNS	50
6.3.1 Domain Name	50
6.3.2 DNS	51
6.4 Configuração do Port Forwarding	52
6.5 Configuração da DMZ	53
7 Administração da ONU	55
7.1 Administração de Usuários	55
7.1.1 User Management	55
7.2 Tempo de login na ONU	56
7.3 Configurações de sistema	57
7.3.1 Reiniciando a ONU	57
7.3.2 Carregando a configuração de fábrica	58
7.3.3 Atualizando o firmware	59

7.3.4 Salvando a configuração	61
7.3.5 Carregando uma configuração	62
7.4 Diagnóstico	63
7.4.1 Ping Diagnosis	63
7.4.2 Mirror Configuration	64
7.5 Loopback Detection	65
7.5.1 Habilitando a detecção de loop	66
7.5.2 Configurando a VLAN de Loopback Detection	67
7.6 Controle do LED	68
8 Cenários de Aplicação	70
8.1 Gerência da ONU através da WAN	70
8.2 ONU modo Bridge (LAN untagged)	70
8.2.1 Configuração da OLT	71
8.3 ONU modo Bridge (LAN tagged)	72
8.3.1 Configuração da OLT	73
8.4 ONU modo Router com PPPoE	74
8.4.1 Configuração da OLT	75
8.4.2 Configuração da ONU via WEB	76
Nota Legal	80

Garantia

80

## 1 Visão Geral do Produto

O GPON (Gigabit Passive Optical Network) é uma solução para acesso ótico, oferecendo alta velocidade e ótimo custo benefício para aplicações banda larga e serviços Triple Play (voz, vídeo e dados). Essa tecnologia permite o compartilhamento de fibra ótica entre os clientes, reduzindo o custo e maximizando o aproveitamento de banda.

O DM985-100 GPON ONU (Optical Network Unit) oferece solução de acesso em fibra ótica de alta velocidade. Permite que sejam oferecidos serviços de dados, voz e vídeo sobre IP para usuários residenciais.

Os dados Ethernet são transportados de forma transparente pelo enlace GPON e entregues a uma unidade de terminação de linha (OLT, Optical Line Termination), como, por exemplo, os OLTs DATACOM: DM4610 OLT (4-GPON e 8-GPON) e DM4615 OLT 16GPON.

É totalmente compatível com o padrão ITU-T G.984 e ITU-T.988. Cada enlace GPON suporta taxas de downstream 2,488 Gbit/s e upstream 1,244 Gbit/s e oferece alocação dinâmica de banda (DBA).





O DM985-100 ONU é um ONU bridge gerenciados via OMCI e interface WEB. O acesso a WEB é feito pela interface LAN através de um dispositivo que esteja conectado a rede 192.168.0.0/24. O ONU pode ser acessado através do endereço http://192.168.0.1

Este capítulo contém as seguintes seções:

- Especificações Técnicas
- Visão Geral do Hardware
- Instalando o Produto

## **1.1 Especificações Técnicas**

		DM985-100 <sup>(4)</sup>	DM985-100 HW2 DM985-100 HW3
	Altura	29 mm	28 mm
Dimensões	Largura	130 mm	72 mm
	Profundidade	105 mm	90 mm
Condições de	Faixa de temperatura	0°C a 50°C	
Operação	Umidade relativa	5% a 95%, não condensada	
	Entrada	100 Vac a 240 V	ac, 50 a 60Hz
Fonte de	Saída	12 Vdc, 5	i00mA
Alimentação	Consumo médio	< 4	N
	Polaridade	<b>9</b> –0	
	LAN 10/100/1000 Base-T	1	
	FXS <sup>(2)</sup>	-	
Interfaces	WLAN	-	
	Antenas WLAN	-	
	USB -		
Funcionalidades	Router	Sim	
	Tabela MAC (router)	253 endereços	
	Máximo número de WANs	2	
	Jumbo frames (Ethernet)	1500 bytes	
	Jumbo frames (GPON)	1500 bytes	
	GEM Ports por T-CONT	8	
	Máximo de GEM Ports	8	
	Máximo de T-CONTs	8	
	Máximo throughput (bridge)	lge) 980 Mbps up/down	
	Máximo throughput (router)	970 Mbps up/down <sup>(3)</sup>	

## 1.2 Visão Geral do Hardware

O DM985-100 GPON ONU é um terminal de rede óptica em modo bridge L2 possuindo uma interface LAN Gigabit Ethernet. Nas figuras abaixo é possível verificar o modelo DM985-100.

## 1.2.1 Visão Frontal



DM985-100 visão frontal

## 1.2.2 Visão Traseira



DM985-100 visão traseira

## 1.2.3 Status dos LEDs

Os ONUs Datacom possuem LEDs indicadores para verificar seu correto funcionamento e estado. A seguir são detalhados cada um deles e a funcionalidade associada, mostrados na figura abaixo.



LEDs do DM985-100

LED	Descrição
Power	<ul> <li>Desligado: ONU não está energizada.</li> <li>Ligado: ONU está ligada e operando adequadamente.</li> </ul>

LED	Descrição
PON	<ul> <li>Ligado: ONU está provisionada.</li> <li>Piscando: ONU está tentando sincronizar o link GPON.</li> </ul>
LOS	<ul> <li>Desligado: ONU operando adequadamente.</li> <li>Vermelho: Falha no link PON.</li> </ul>
LAN	<ul> <li>Desligado: A interface LAN não está conectada fisicamente ou o equipamento remoto está desligado.</li> <li>Ligado: A interface LAN está conectada fisicamente com algum equipamento.</li> <li>Piscando: Há tráfego de dados através da interface.</li> </ul>

## 1.2.4 Conexões

Os modelos do DM985-100 ONU apresentam as seguintes conexões:



#### Conexões do DM985-100

Item	Descrição
POWER	Entrada de alimentação DC 12V.
Botão RST	Chave para reiniciar senha e retornar a configuração padrão de fábrica.
LAN	Conexão do conector RJ45 para acesso a interface Gigabit.
PON	Conexão SC/UPC para acesso a interface GPON.

## 1.2.5 Fonte



#### Fonte do DM985-100

Item	Descrição
Entrada	100 Vac até 240 Vac Full Range, 50 a 60Hz
Saída	12 Vdc, 500mA
Consumo da unidade	< 4W
Polaridade	-/+



Use somente a fonte de alimentação enviada junto com o produto. A utilização de outro modelo pode provocar danos irreversíveis.

#### **1.3 Instalando o Produto**

As próximas seções apresentarão as recomendações para a correta instalação da ONU.

## 1.3.1 Conteúdo da Embalagem

Certifique-se que ao receber o produto a embalagem contenha os seguintes itens:

Item	Quantidade
DM985-100	1
Fonte de Alimentação 100-240 VAC	1

## **1.3.2 Requisitos de Ambiente**

Ao instalar a ONU, certifique-se de que o mesma esteja seguindo as instruções abaixo:

- Não posicione a ONU em local com exposisão direta a luz solar ou próximo a fontes de calor.
- Deixe um espaço livre de no mínimo 5cm ao redor da ONU.

## 1.3.3 Energizando e Conectando o Produto

- 1 Conecte a fibra na OLT que irá gerenciar a ONU.
- 2 Conecte a fonte de alimentação na entrada POWER da ONU DM985-100.
- 3 Conecte um dispositivo de rede na porta LAN da ONU.



Os próximos capítulos deste documento guiarão o usuário a como proceder com as configurações das funcionalidades disponíveis na ONU.

## 2 Login

Este capítulo contém as seguintes seções:

• Acessando a interface WEB

## 2.1 Acessando o equipamento

A ONU DM985 possui configuração baseada em WEB, portanto, para acessar será necessário utilizar um navegador de internet.



Recomenda-se o uso de versões atualizadas dos navegadores de internet como: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.



Este acesso está disponível através das portas LAN da ONU. Para acesso via interface WAN, consultar o cenário de aplicação Gerência da ONU através da WAN.

Para acessar o equipamento via interface WEB, o usuário deverá abrir um navegador de internet e acessar a ONU através do endereço IP de fábrica: **192.168.0.1**.

Please login to continue		
Username		
Password		
Login		Reset

Tela de login



Por padrão a ONU DM985-100 não possui DHCP habilitado na porta LAN. É necessário configurar o dispositivo que irá conectar na LAN da ONU com endereço IP estático na rede da ONU, por exemplo **192.168.0.2/24**.

Para se autenticar ao equipamento, o usuário deverá inserir as seguintes credenciais:

• Usuário: support

#### • Senha: support



Por razões de segurança é altamente recomendado modificar a senha padrão do equipamento. Consulte o Configurando a conta de administrador.

## 3 Status

A ONU DM985-100 possui uma área que exibe informações sobre o hardware, interfaces e serviços configurados. Nesta área não é permitido realizar configurações.

Esta área esta dividida nas seguintes seções:

- Informações da ONU
- Informações de rede
- Informçãoes do usuário

## 3.1 Informações da ONU

Ao se logar na ONU, o usuário será direcionado para a tela de **Device Information**. Esta tela contém as informações de status da ONU.

Abaixo é apresentada a área **Device Information**. Estes campos representam as informações relacionadas ao sistema da ONU. Estas informações não podem ser alteradas através de configuração.

DAT	AC	OM					DM985-1	.00 HW3
Status	Network	Security	Application	Admini	istration	Help		
Device Information	1			Model	DM985-100 H	HW3		
Device Informa	ation		Seria	l Number	70CD91-000	0008094		Help
Network Interface			Hardwar	e Version	V2.0			Logout
User Interface			Softwar	e Version	V2.0.0-7			
			Boot Loade	er Version	V2.0			
			PON Seria	l Number	DACM91148	2BC		
			F	Password	CM911482B0	C		
			P	ON MAC	70:cd:91:14:8	32:bc		
			CF	PU Usage	67.52%			
			Memo	ry Usage	64.35%			

@ 2018 DATACOM. All rights reserved.

Informações básicas da ONU

## 3.2 Informações de rede

Abaixo é apresentada a área **Network Interface**. Esta área apresenta as configurações relacionadas a interface WAN da ONU. O usuário pode configurar estas opções em: Configuração da WAN.

## **3.2.1 WAN Connection**

Exibe informações basicas sobre conexões WAN.

DATA	COM		DM985-100 HW3
Status Network	Security Application	Administration Help	
Device Information			
Notwork Interfece	Туре	DHCP	Help
Network Interface	Connection Name	omci_ipv4_dhcp_1	The
WAN Connection	IP Version	IPv4	Logout
PON Inform	NAT	Disabled	
User Interface	IP	172.22.108.72/255.255.255.0	
	DNS	10.0.1.1/0.0.0.0/0.0.0.0	
	IPv4 Gateway	172.22.108.254	
	IPv4 Connection Status	Connected	
	IPv4 Disconnect Reason	None	
	IPv4 Online Duration	105 sec	
	Remaining Lease Time	43095 sec	
	WAN MAC	70:cd:91:18:65:fe	

@ 2018 DATACOM. All rights reserved.

Informações das configurações da WAN

#### 3.2.2 PON Inform

Exibe informações do PON como potência (dBm), voltagem, corrente e temperatura.

DAT	<b>FAC</b>	OM					DM985-100 H	W3
Status	Network	Security	Application	Admini	istration	Help		
Device Informatio	on			SDON State	Authentication	n Success		
Network Interface WAN Connection		C	Optical Module Input Power(dBm) -15.4			11 5000055	н	elp
		Ор	Optical Module Output Power(dBm) 2.4				Log	gout
PON Inform		Op	itical Module Supply	Voltage(uV)	3237000			
User Interface		Opt	cal Transmitter Bias	Current(uA)	19900			
		Ope	rating Temperature o	f the Optical Module(°C)	51			
							Ref	iresh
			@ 2018 DATACO	M. All rights r	eserved.			

Informações das configurações do PON

## 3.3 Informações de usuário

Abaixo é apresentada a área **User Interface**. Estes campos representam as informações relacionadas as interfaces da ONU como contadores.

#### 3.3.1 Ethernet

Exibe as informações da porta Ethernet, incluindo nome da porta, status do link, pacotes/bytes recebidos, pacotes/bytes enviados, etc.

DA	IAC						DM985-1	00 HW3
Status	Network	Security	Application	Adminis	stration	Help		
Device Informa	tion		E	hernet Port	L A N 1			
Network Interfa	ce		E	Status	Up/1000Mbps/Fu	II Duplex		Help
Jser Interface			M	AC Address	70:cd:91:18:65:fe			Logout
Ethernet			Byte	s Received	12626			
			Packet	s Received	102			
			Unicast Packet	s Received	12			
			Multicast Packet	s Received	72			
			Error Packet	s Received	0			
			Discard Packet	s Received	0			
				Bytes Sent	1557			
			Pa	ackets Sent	11			
			Unicast Pa	ackets Sent	0			
			Multicast Pa	ackets Sent	6			
			Error Pa	ackets Sent	0			
			Discard Pa	ackets Sent	0			

Refresh

Informações da interface LAN

@ 2018 DATACOM. All rights reserved.

## 4 Configuração da Rede

Este capítulo contém as referências para se configurar a porta WAN e as portas LAN da ONU para endereços IPv4 e IPv6. Também nesta sessão são apresentadas as referências para visualizar a tabela de roteamento e a lista de clientes DHCP.

- Configuração da WAN IPv4
- Configuração da LAN IPv4
- Configuração da WAN IPv6
- Configuração da LAN IPv6
- Configuração do PON
- Configuração do Roteamento IPv4

## 4.1 Configuração da WAN

A WAN é a interface que se conecta ao provedor de serviço. Estão disponíveis as configurações necessárias para configurar diversas aplicações através da WAN. A seguir serão apresentadas as configurações possíveis na ONU para realizar a conexão da WAN com o provedor de serviço.

A ONU DM985-100 pode atuar no modo Bridge ou modo Router.



O modo **Bridge** é o modo de operação configurado por padrão de fábrica.

- **Bridge:** Modo padrão da ONU. Este modo é utilizado para transformar o equipamento em uma ponte de forma transparente. Todo tráfego é encaminhado na mesma LAN.
- **Router:** Utilizado para conectar a ONU a Internet através da interface WAN e disponibilizar acesso aos usuários finais através da interface LAN. Para este modo o NAT pode ser ativado.

Para habilitar a ONU para operar no modo **Router**, é necessário acessar a interface WebUI e configurar a WAN para operar no modo **IP** ou **PPP**. Os próximos tópicos irão demonstrar como configurar a ONU DM985-100 nos modos **IP** ou **PPP**.



A ONU DM985-100 suporta no máximo dois serviços configurados na WAN.

## 4.1.1 Configurando uma conexão PPPoE

Este tipo de conexão é utilizado quando a ONU necessita de uma conexão via protocolo PPPoE com o Provedor de Serviço. Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral WAN Connection
   Edite o nome da conexão no campo New Connection Name
   Marque o campo Enable VLAN e informe a VLAN do serviço (quando ouver)
   Altere o Link Type para PPP
   Altere o IP Version para IPv4
   Preencha os campos Username e Password com as credenciais do PPPoE
   Selecione o tipo de autenticação PPPoE em Authentication Type
   Clique no botão Create para salvar a configuração

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta configuração.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
WAN						
WAN Conn	ection		Connection Name	Create WAN Connecti 🗸		Holp
WAT COM	couon	N	lew Connection Name	PPPoE_IPv4		Help
AN			Enable VLAN			Logout
PON			VLAN ID	200		
			802.1p	0 🗸		
Routing(IPv4)			Туре	Route 🗸		
			Service List	INTERNET	~	
			MTU	1492		
			Link Type	PPP 🗸		
		ippp 🔕 -				7
			Username	pppoe		
			Password			
			Authentication Type	Auto 🗸		
			Connection Trigger	Always On 🗸		
			IP Version	IPv4 🗸		-
			PPP TransType	PPPoE V		
						_
		11-04	Enable NAT			
						Create Cancel

Configuração da conexão PPPoE IPv4 na WAN

- Connection Name: Permite criar uma nova conexão WAN ou selecionar um conexão já existente para visualização ou edição.
- New Connection Name: Nome da conexão WAN.
- Enable VLAN: Por padrão é desabilitado Untagged (sem tag). Pode ser habilitado Tagged (com tag) para incluir uma VLAN de serviço.
- **Type:** Tipo da conexão WAN. O tipo não pode ser modificado.
- Service List: Tipo do serviço da conexão WAN. Valor padrão INTERNET.
- MTU: É o tamanho máximo do pacote permitido pela interface WAN. Mínimo 128 e máximo 1492 bytes.
- Link Type: Tipo do link. PPP para WAN PPPoE ou IP para WAN DHCP ou IP estático.
- Username: É o nome do usuário para autenticação da sessão PPPoE.
- Password: É a senha do usuário para autenticação da sessão PPPoE.

- Authentication Type: É o tipo de criptografia utilizada para autenticação com o servidor PPPoE. Opções Auto, PAP ou CHAP.
- Connection Trigger: Modo de estabelecimento da conexão. Por padrão, é definido como Always On que é uma conexão sempre ativa. On Demmand estabelece a conexão com a Internet quando um site (endereço) da Internet é chamado. Manual para estabelecer a conexão manualmente.
- IP Version: Por padrão, é definido como IPv4. Pode-se selecionar IPv4, IPv6 ou IPv4/v6 dual stack.
- **PPP TransType:** Por padrão, é definido como PPPoE.
- **Enable NAT:** Por padrão está ativado. Permite que um dispositivo da rede interna tenha acesso a Internet com mascaramento do endereço.

## 4.1.2 Configurando uma conexão DHCP

Este tipo de conexão é utilizado quando a ONU recebe um endereço IP de forma automática do Provedor de Serviço via protocolo DHCP. Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

```
    1 - Clique no menu superior Network
    2 - Clique no menu lateral WAN Connection
    3 - Edite o nome da conexão no campo New Connection Name
    4 - Marque o campo Enable VLAN e informe a VLAN do serviço (quando ouver)
    5 - Altere o Link Type para IP
    6 - Altere o IP Version para IPv4
    7 - Altere o IP Type para DHCP
    8 - Clique no botão Create para salvar a configuração
```

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta configuração.

DA	IAC						DM985-10	JHW3
Status	Network	Security	Application	Administratio	on	Help		
VAN				0				
WAN Conne	ction	0	onnection Name	Create WAN Connect				Help
		New C	onnection Name					
AN			Enable VLAN		-			Logout
PON			VLAN ID	100				
Routing(IPv4)			802.1p	0	~			
			Type	Route	~			
			Service List	INTERNET	1	~		
			MIU	1500				
			Link Type	IP	~			
			IP Version	IPv4	~			
			IP Type	DHCP	~			
		Pv4 🔇 ——	Enable NAT	<b>V</b>				
		I						
							Create	Cancel
			@ 2018 DATA	COM. All rights reserve	ed.		Create	Cance

Configuração da conexão DHCP IPv4 na WAN

- Connection Name: Permite criar uma nova conexão WAN ou selecionar um conexão já existente para visualização ou edição.
- New Connection Name: Nome da conexão WAN.
- Enable VLAN: Por padrão é desabilitado Untagged (sem tag). Pode ser habilitado Tagged (com tag) para incluir uma VLAN de serviço.
- **Type:** Tipo da conexão WAN. O tipo não pode ser modificado.
- Service List: Tipo do serviço da conexão WAN. Valor padrão INTERNET.
- MTU: É o tamanho máximo do pacote permitido pela interface WAN. Mínimo 128 e máximo 1500 bytes.
- Link Type: Tipo do link. PPP para WAN PPPoE ou IP para WAN DHCP ou IP estático.
- IP Version: Por padrão, é definido como IPv4. Pode-se selecionar IPv4, IPv6 ou IPv4/v6 dual stack.
- IP Type: Por padrão, é definido como DHCP. Pode ser alterado para Static para WAN com IP fixo.
- **Enable NAT:** Por padrão está ativado. Permite que um dispositivo da rede interna tenha acesso a Internet com mascaramento do endereço.

## 4.1.3 Configurando uma conexão com IP Estático

Este tipo de conexão é utilizado quando a ONU recebe um endereço IP de forma estática do Provedor de Serviço. Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- 1 Clique no menu superior Network
  2 Clique no menu lateral WAN Connection 3 - Edite o nome da conexão no campo New Connection Name
   4 - Marque o campo Enable VLAN e informe a VLAN do serviço (quando ouver)
   5 - Altere o Link Type para IP 6 - Altere o IP Version para IPv4
  7 - Altere o IP Type para Static
  8 - Preencha os campos de IP e DNS fornecidos pelo provedor de serviço
  9 - Clique no botão Create para salvar a configuração

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta configuração.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
WAN						
WAN Conne	action	C	onnection Name	Create WAN Connecti 🗸		Links
WAIT COILIN	COOL	New C	onnection Name	Static_Ipv4		Help
AN			Enable VLAN	<b>~</b>		Logou
PON			VLAN ID	300		
			802.1p	0 🗸		
Routing(IPV4)			Туре	Route 🗸		
			Service List	INTERNET	~	
			MTU	1500		
			Link Type	IP 🗸		
			IP Version	IPv4 🗸		
			IP Type	Static 🗸		
		IPv4 🔕 —	Enable NAT	<		
			IP Address	200.200.200.1		
			Subnet Mask	255.255.255.0		
			Gateway	200.200.200.2		
		DNS Sel	ver1 IP Address	8.8.8.8		
		DNS Se	wer2 IP Address	0.0.4.4		
		0.0000		I		

Configuração da conexão via IP estático na WAN

- Connection Name: Permite criar uma nova conexão WAN ou selecionar um conexão já existente para visualização ou edição.
- New Connection Name: Nome da conexão WAN.
- Enable VLAN: Por padrão é desabilitado Untagged (sem tag). Pode ser habilitado Tagged (com tag) para incluir uma VLAN de serviço.
- **Type:** Tipo da conexão WAN. O tipo não pode ser modificado.
- Service List: Tipo do serviço da conexão WAN. Valor padrão INTERNET.
- MTU: É o tamanho máximo do pacote permitido pela interface WAN. Mínimo 128 e máximo 1500 bytes.
- Link Type: Tipo do link. PPP para WAN PPPoE ou IP para WAN DHCP ou IP estático.
- IP Version: Por padrão, é definido como IPv4. Pode-se selecionar IPv4, IPv6 ou IPv4/v6 dual stack.
- IP Type: Por padrão, é definido como DHCP. Pode ser alterado para Static para WAN com IP fixo.

- Enable NAT: Por padrão está ativado. Permite que um dispositivo da rede interna tenha acesso a Internet com • mascaramento do endereço.
- IP address: É o endereço IP designado pelo Provedor de Serviço da ONU. •
- Subnet Mask: É o endereço da máscara de rede que determina o tamanho da rede. •
- Gateway: É o endereço IP do equipamento do Provedor de Serviço que será o Gateway da ONU. •
- DNS Server1 IP Address: É o primeiro endereço IP de DNS designado pelo Provedor de Serviço.
- DNS Server2 IP Address: É o segundo endereço IP de DNS designado pelo Provedor de Serviço.
- DNS Server3 IP Address: É o terceiro endereço IP de DNS designado pelo Provedor de Serviço.

#### 4.2 Configuração da LAN IPv4

A LAN é a interface de acesso dos usuários finais. São interfaces onde são conectados dispositivos como Notebook, Desktop, impressora, switches, entre outros. A seguir serão apresentadas as configurações possíveis na ONU para o uso das interfaces LAN.



Por padrão o DHCP server não está habilitado na porta LAN.

## 4.2.1 Configurando a operação das interfaces LAN

Para realizar a configuração das interfaces LAN, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- 1 Clique no menu superior Network
  2 Clique no menu lateral LAN

- Clique no submenu lateral DHCP Server
   Altere as configurações desejadas
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração da operação da interface LAN.

DA	IAC					DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
WAN						
LAN		NO	TE: 1. The DHCP Sta the same subnet	rt IP Address and DHCP as the LAN IP.	End IP address shoul	d be in Help
DHCP Serv	rer					
RA Service			LAN IP Address 192	2.168.0.1		Logout
DHCP Serv	ver(IPv6)		Subnet Mask 25	5.255.255.0		
Prefix Mana	agement					
Port Service	e(IPv6)	Enat	ble DHCP Server			
		DHCP	Start IP Address 192	2.168.0.2		
PON		DHCF	P End IP Address 192	2.168.0.254		
Routing(IPv4)			Assign IspDNS			
		DNS Se	rver1 IP Address 19	2.168.0.1		
		DNS Se	rver2 IP Address			
		DNS Se	rver3 IP Address			
			Default Gateway 19	2.168.0.1		
			Lease Time 864	too sec		
		Allocated Addres	s			
		MAC Address	IP Address R	emaining Lease Time	Host Name Port	
			The	re is no data.		
						Submit Cancel

Configurando a interface LAN

- LAN IP Address: É o endereço da IPv4 ONU. O endereço padrão de fábrica é 192.168.0.1.
- Subnet Mask: É o endereço da máscara de rede que determina o tamanho da rede. O endereço padrão de fábrica é
   255.255.255.0.
- **Enable DHCP Server:** Habilita ou desabilita o servidor DHCP da ONU. Se habilitado, a ONU atribuirá endereços de forma automática para os dispositivos conectados na interface LAN. Caso desativado, o usuário precisará configurar o endereço no dispositivo de forma manual. Por padrão, esta configuração vem desabilitada.
- **DHCP Start IP Address:** É o endereço inicial que a ONU irá atribuir para os dispositivos conectados na interface LAN. Por padrão, o primeiro dispositivo conectado na LAN receberá o endereço **192.168.0.2**.
- **DHCP End IP Address:** É o endereço final que a ONU irá atribuir para os dispositivos conectados na interface LAN. Por padrão, o último endereço disponível para um dispositivo conectado na LAN será o endereço **192.168.0.254**.
- **Assign IspDNS:** Por padrão este serviço está desabilitado. Ao habilitar irá utilizar os endereços de servidores DNS fornecidos pelo Provedor de Serviço.
- DNS Server1 IP Address: Endereço IP do servidor DNS primário.
- DNS Server2 IP Address: Endereço IP do servidor DNS secundário.
- DNS Server3 IP Address: Endereço IP do servidor DNS terciário.
- **Default Gateway:** Endereço do Gateway da rede LAN. Por padrão é o endereço da da LAN da ONU 192.168.0.1.
- Lease Time: É o período de tempo que o servidor DHCP verificará se o dispositivo com determinado endereço IP ainda continua ativo na rede. Caso não esteja mais ativo na rede, a ONU liberará o endereço IP para ser atribuído a

outro dispositivo quando conectado. Por padrão, o período de tempo é 86400 segundos (24 horas).

## 4.2.2 Verificando a lista de clientes DHCP

É possível verificar os dispositivos que estão conectados na ONU através do DHCP na interface LAN. Para visualizar a tabela, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral LAN
   Clique no submenu lateral DHCP Server

A figura abaixo apresenta a tela WEB de verificação dos dispositivos conectados na LAN da ONU via DHCP.

DA	TAC	COM				DM985-100 HW2
Status	Network	Security	Application	Administratio	n Help	
WAN						
LAN		NO	TE: 1. The DHCP S the same subn	Start IP Address and Di et as the LAN IP.	ICP End IP address	should be in Help
DHCP Serv	er					_
RA Service			LAN IP Address	192.168.0.1		Logout
DHCP Serv	er(IPv6)		Subnet Mask	255.255.255.0		
Prefix Mana	agement					
Port Servic	e(IPv6)	Enat	ble DHCP Server	<b>~</b>		
	. ,	DHCP	Start IP Address	192.168.0.2		
PON		DHCF	End IP Address	192.168.0.254		
Routing(IPv4)			Assign IspDNS (			
		DNS Se	rver1 IP Address	192.168.0.1		
		DNS Se	rver2 IP Address			
		DNS Se	rver3 IP Address			
			Default Gateway	192 168 0 1		
			Lesse Time	86400 sec		
			Loade Hille	00400		
		Allocated Addres				
		MAC Address	IP Address R	emaining Lease Time	Host Name	Port
		00:10:94:00:00:	1 192.168.0.2	64943	client_10G-BSB-1(L	AN1
						Submit Canad
						Submit Cancel
			@ 2018 DATAC	COM. All rights reserved	i.	

Verificando os clientes DHCP

A tabela Allocated Address irá exibir os dipositivos conectados através do DHCP.

- MAC Address: É o endereço físico (MAC) do dispositivo conectado.
- IP Address: É o endereço IPv4 do dispositivo conectado.
- **Remaining Lease Time:** É o período de tempo ainda disponível para o dispositivo continuar na tabela de clientes DHCP, baseado no Lease Time. Assim que chegar a zero, a ONU verificará se o dispositivo persiste ativo na rede, caso esteja ativo, renovará o tempo de Lease Time, caso contrário, deletará esta entrada da tabela de clientes DHCP e o endereço IPv4 ficará disponível para algum outro novo dispositivo utilizar quando se conectar a rede.
- Host Name: É o nome do dispositivo conectado.
- **Port:** É o nome da porta LAN.

#### 4.3 Configuração da WAN IPv6

A ONU DM985-100 suporta configuração de serviços IPv6 na WAN, desta forma é possível receber blocos de endereços IPv6 do provedor de serviço na WAN e redistribuir para os dispositivos da LAN.

Abaixo estão disponíveis 2 modos de operação para a WAN com endereçamento IPv6 que contemplam as algumas aplicações utilizadas pelos ISPs.

- **PPPoE/Prefix Delegation**
- DHCPv6

Os próximos tópicos demonstrarão como configurar e os detalhes de cada modo de operação da WAN IPv6.

#### 4.3.1 Configurando uma conexão PPPoE IPv6 com Prefix Delegation

Este tipo de conexão é utilizada quando a ONU necessita fechar uma conexão PPPoE para tráfego IPv6 com o Provedor de Serviço. Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- 1 Clique no menu superior Network
  2 Clique no menu lateral WAN Connection

- 3 Edite o nome da conexão no campo New Connection Name
  4 Marque o campo Enable VLAN e informe a VLAN do serviço (quando ouver)
  5 Altere o Link Type para PPP
  6 Preencha os campos Username e Password com as credenciais do PPPoE
- 7 Selecione o tipo de autenticação PPPoE em Authentication Type
  8 Altere o IP Version para IPv6
  9 Altere o IPv6 Info Get Mode para Auto Mode
  10 Altere o Prefix Delegation From para DHCPv6

- Marque o campo GUA From Prefix
   Clique no botão Create para salvar a configuração

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta configuração.

Status	Network	Security	Application	Administrati	ion	Help	
WAN							
WAN Conn	ection	c	onnection Name	PPP_DHCPV6_PD	~		Help
		New C	onnection Name	PPP_DHCPV6_PD			
.AN			Enable VLAN		_		Logout
PON			VLAN ID	67			
Pouting(IDvd)			802.1p	U	•		
(outing(i= ++)			Type		~	2.4	
			Service List	1492	7	~	
			Link Type	PPP	~		
			Link type				
		PPP 🖤	Lisemame	pppoe			
			Password		1		
		Aut	thentication Type	Auto	~		
		Co	onnection Trigger	Always On	~		
					_		
			IP Version	IPv6	~		
		-	PPP TransType	PPPoE	$\sim$		
		[IPv6 🔇 —			_		
		IPv	/6 Info Get Mode	Auto Mode	~		
		Prefix	Delegation From	DHCPV6	~		
			GUA From Prefix				

Configurando a WAN IPv6 com conexão PPPoE

- Connection Name: Permite criar uma nova conexão WAN ou selecionar um conexão já existente para visualização ou edição.
- New Connection Name: Nome da conexão WAN.
- Enable VLAN: Por padrão é desabilitado Untagged (sem tag). Pode ser habilitado Tagged (com tag) para incluir uma VLAN de serviço.
- **Type:** Tipo da conexão WAN. O tipo não pode ser modificado.
- Service List: Tipo do serviço da conexão WAN. Valor padrão INTERNET.
- MTU: É o tamanho máximo do pacote permitido pela interface WAN. Mínimo 128 e máximo 1492 bytes.
- Link Type: Tipo do link. PPP para WAN PPPoE ou IP para WAN DHCP ou IP estático.
- Username: É o nome do usuário para autenticação da sessão PPPoE.
- **Password:** É a senha do usuário para autenticação da sessão PPPoE.
- Authentication Type: É o tipo de criptografia utilizada para autenticação com o servidor PPPoE. Opções Auto, PAP ou CHAP.
- Connection Trigger: Modo de estabelecimento da conexão. Por padrão, é definido como Always On que é uma conexão sempre ativa. On Demmand estabelece a conexão com a Internet quando um site (endereço) da Internet é chamado. Manual para estabelecer a conexão manualmente.
- IP Version: Por padrão, é definido como IPv4. Pode-se selecionar IPv4, IPv6 ou IPv4/v6 dual stack.

- **PPP TransType:** Por padrão, é definido como PPPoE.
- IPv6 Info Get Mode: Especifica como adquirir informações IPv6 para a conexão WAN.
- **Prefix Delegation From:** É o processo no qual a ONU recebe um prefixo de um servidor DHCPv6 para redistribui-lo através da LAN.
- **GUA From Prefix:** Modo de obtenção de endereço global através do prefixo IPv6.

#### 4.3.2 Configurando uma conexão DHCPv6

Este tipo de conexão também é conhecida como **DHCPv6 Stateless**, pois neste modo o protocolo DHCPv6 é utilizado apenas para o que a ONU possa receber o prefixo Global IPv6 e outras informações de configuração. São a partir destas informações que a ONU consegue formar seu próprio endereço IPv6 utilizando o SLAAC. Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

```
    1 - Clique no menu superior Network
    2 - Clique no menu lateral WAN Connection
    3 - Edite o nome da conexão no campo New Connection Name
    4 - Marque o campo Enable VLAN e informe a VLAN do serviço (quando ouver)
    5 - Altere o Link Type para IP
    6 - Altere o IP Version para IPv6
    7 - Altere o IPv6 Info Get Mode para Manual Mode
    8 - Altere o GuA From para DHCPv6
    9 - Altere o DNSv6 From para DHCPv6
    10 - Altere o Prefix Delegation From para DHCPv6
    11 - Altere o campo GUA From Prefix
    13 - Clique no botão Create para salvar a configuração
```

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta configuração.

							Dm305-1	00111103
Status	Network	Security	Application	Administratio	n	Help		
WAN								
WAN Conn	ection	C	onnection Name	Create WAN Connect	~			Help
		New C	onnection Name	DHCP_IPv6				
LAN			Enable VLAN	<b>~</b>				Logout
PON			VLAN ID	200				
			802.1p	0	~			
Routing(IPv4)			Туре	Route	~			
			Service List	INTERNET		~		
			MTU	1500				
			Link Type	IP	~			
			IP Version	IPv6	~			
		IID. C 🔕 ——						
		IPV0	v6 Info Get Mode	Manual Mode	~			
			GUA From	DHCPv6	~			
			GateWay From	SLAAC	~			
			DNSv6 From	DHCPv6	~			
		Prefix	Delegation From	DHCPv6	~			
			GUA From Prefix	0				
								0

Configurando a WAN IPv6 com conexão SLAAC/DHCPv6

- Connection Name: Permite criar uma nova conexão WAN ou selecionar um conexão já existente para visualização ou edição.
- New Connection Name: Nome da conexão WAN.
- Enable VLAN: Por padrão é desabilitado Untagged (sem tag). Pode ser habilitado Tagged (com tag) para incluir uma VLAN de serviço.
- **Type:** Tipo da conexão WAN. O tipo não pode ser modificado.
- Service List: Tipo do serviço da conexão WAN. Valor padrão INTERNET.
- MTU: É o tamanho máximo do pacote permitido pela interface WAN. Mínimo 128 e máximo 1500 bytes.
- Link Type: Tipo do link. PPP para WAN PPPoE ou IP para WAN DHCP ou IP estático.
- IP Version: Por padrão, é definido como IPv4. Pode-se selecionar IPv4, IPv6 ou IPv4/v6 dual stack.
- IPv6 Info Get Mode: Especifica como adquirir informações IPv6 para a conexão WAN.
- **Prefix Delegation From:** É o processo no qual a ONU recebe um prefixo de um servidor DHCPv6 para redistribui-lo através da LAN.
- **GUA From Prefix:** Modo de obtenção de endereço global através do prefixo IPv6.

## 4.4 Configuração da LAN IPv6

As interfaces LAN são as portas de acesso aos usuários finais. São interfaces onde são conectados dispositivos como Notebook, Desktop, impressora, access points, entre outros. A seguir serão apresentadas todas as configurações possíveis na ONU para uso com as interfaces LAN.

## 4.4.1 Configurando o RA (Router Advertisement)

Router Advertisement(RA) é chamado de autoconfiguração de endereço sem estado. Pode enviar periodicamente informações que incluem MTU, prefixo, DNS e limite de salto.

```
    1 - Clique no menu superior Network
    2 - Clique no menu lateral LAN
    3 - Clique no submenu RA Service
    4 - Altere as configurações desejadas
    5 - Clique no botão Submit para salvar a configuração
```

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração da operação das interfaces LAN IPv6.

DA	TAC	MO				DM985-10	00 HW2
Status	Network	Security App	olication	Administration	Help		
WAN LAN DHCP Serv RA Service DHCP Serv Prefix Mana Port Service	ver ver(IPv6) agement e(IPv6)	Minimum V Maximum V	/ait Time 198 /ait Time 600 M O Z	(3 ~ (4 ~	1350) 1800)		Help Logout
PON Routing(IPv4)							
						Submit	Cancel
		@ 20	18 DATACOM.	All rights reserved.			

#### **Router Advertisement**

- Minimum Wait Time: O tempo mínimo entre envio de anúncios do roteador.
- Maximum Wait Time: O tempo máximo entre envio de anúncios do roteador.
- M: Marque esta caixa de seleção para permitir que os dispositivos conectados obtenham o endereço IPv6 por meio do DHCP IPv6. O padrão é desabilitado.

O Marque esta caixa de seleção para permitir que os dispositivos conectados obtenham um endereço DNS por meio • de DHCP IPv6. O padrão é habilitado.

## 4.4.2 Configurando o DHCP Server(IPv6)

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral LAN
   Clique no submenu DHCP Server(IPv6)
   Altere as configurações desejadas
- 5 Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração da operação das interfaces LAN IPv6.

DA	IAC					DIV1985-1(	JU HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
WAN							
LAN DHCP Serv RA Service DHCP Serv Prefix Mana Port Servica	rer rer(IPv6) agement e(IPv6)	Enab DN Allocated Address DUID 00:01:00:01:5	LAN IP Address fee8 le DHCP Server IS Refresh Time 864 s IP Addre 2067::210:94ff	2::1 76 00 sec ss Ref :fe00:b6	4 maining Lease Time 2520650		Help Logout
PON Routing(IPv4)							
						Submit	Cancel

#### DHCP IPv6

- LAN IP Address: Endereço IPv6 da LAN.
- Enable DHCP Server: Margue esta caixa para habilitar o DHCP IPv6 na LAN.
- DNS Refresh Time: Tempo o qual os dispositivos usam os endereços IP atribuídos pelo servidor DHCP IPv6. Depois que o tempo de concessão expirar, o endereço estará disponível para atribuição a outros dispositivos de rede.

#### 4.4.3 Configurando o Gerenciamento de prefixos (Prefix Management)

O gerenciamento de prefixos permite ao usuário modificar alguns parâmetros de prefixos IPv6 na LAN da ONU.

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- 1 Clique no menu superior Network
  2 Clique no menu lateral LAN
- 3 Clique no submenu Prefix Management
  4 Altere as configurações desejadas
  5 Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de gerenciamento de prefixos IPv6.

DATACOM								DM985-100 HW3	
Status	Network	Security	Application	Administrati	on	Help			
WAN			WAN Connection	PPPoe v6-PD					
LAN			Prefix Source	DHCPv6				Help	
DHCP Server			Prefix	2067::	/ 56			Logout	
RA Service		1	Preferred Lifetime	604800	sec				
DHCP Server(IPv6)			Valid Lifetime	2592000	sec				
Prefix Management		Prefix Delegation 🗹 RA 🛛 🗹 DHCPv6							
Port Service(IP)	/6)			Modify Cancel					
PON		WAN Connection	Prefix Source	Prefix	Preferred	/Valid Lifetime	Prefix Delegation	Modify	
Routing(IPv4)		PPPoe_v6-PD	DHCPv6	2067::/56	60480	0/2592000	RA/DHCPv6		
			0.0040.0474						

#### Gerenciamento de prefixos IPv6

- WAN Connection: Nome da conexão WAN IPv6 que delegou o prefixo.
- Prefix Source: Origem do prefixo (Static, DHCPv6).
- **Prefix:** Prefixo IPv6.
- Preferred Lifetime: Tempo de vida preferido do prefixo em segundos. O dispositivo no lado da LAN atualiza o endereço IPv6 no tempo de vida preferido. O tempo de vida preferido não deve ser maior do que o tempo de vida válido.
- Valid Lifetime: Tempo de vida válido. Tempo válido do prefixo.
- Prefix Delegation: Modo de delegação de prefixo (RA, DHCPV6).

## 4.4.4 Configurando o Port Service(IPv6)

No Port Service é possível habilitar ou desabilitar os serviços IPv6 disponíveis na LAN.

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

 1 - Clique no menu superior Network
 2 - Clique no menu lateral LAN
 3 - Clique no submenu Port Service(IPv6)
 4 - Altere as configurações desejadas 5 - Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração do serviço IPv6 na porta LAN.

DATACOM					i	DM985-100 HW2	
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
WAN LAN DHCP Server RA Service DHCP Server(IPv6) Prefix Management Port Service(IPv6)		<u> </u>	The IPv6 address assi checked.The Router A checked.	I on the port which is leed on the port which	is	Help	
PON							
Routing(IPv4)						Outorit	Grand
						Submit	Cancel
			@ 2018 DATACO	M. All rights reserved.			

Configurando serviços na LAN IPv6

- DHCPv6: Marque a caixa para habilitar o DHCPv6 na LAN.
- RA: Marque a caixa para habilitar o RA (Router Advertisement). •

## 4.5 Configuração do PON

Uma rede PON (Passive Optical Network) consiste de equipamentos (OLT - Optical Line Terminal) de um lado, e pelo outro lado conectados em vários outros equipamentos (ONU - Optical Network Units ou ONT - Optical Network Terminal).

A seguir serão apresentadas as configurações possíveis para o PON na ONU.

#### 4.5.1 Configurando o PON

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

```
    Clique no menu superior Network
    Clique no menu lateral PON
    Altere as configurações desejadas
    Clique no botão Submit para salvar a configuração
```
A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração da senha da ONU.

DAT	<b>FAC</b>	20M				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application Ad	ninistration	Help	
WAN		•	0			
LAN		4	Configure password take effect	after rebooting ti	he device.	Help
PON			s	N DACM911482	2BC	Logout
SN			Passwo	rd CM911482BC		
Routing(IPv4)						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACOM. All rig	nts reserved.		

Configurando a senha da ONU

- SN: Número de série da ONU.
- Password: Senha da ONU. Utilizada para autenticação na OLT. •

## 4.6 Configuração do roteamento IPv4

A seção descreve como configurar o roteamento (IPv4).

### 4.6.1 Configurando o Default Gateway IPv4

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral Routing(IPv4)
   Selecione a WAN utilizado como Default Gateway
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração de default gateway.

DA	TAC	OM				DM9	85-100
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
WAN			WAN Connection	oi inv4 dhan 1			
.AN			WAN Connection	ci_lpv4_uncp_i	·		Help
PON							Logout
Louting(IPv4) Default Gate Static Routin Routing Tab	eway ng le						
						Submit	Cancel
			@ 2018 DATACOM	1. All rights reserved.			

Configurando o default gateway

WAN Connection: WAN que será utilizada como default gateway. •

## 4.6.2 Configurando uma Rota Estática

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral Routing(IPv4)
   Clique no submenu Static Routing
   Altere as configurações desejadas
   Clique no botão Add para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUi de configuração de rota estática.

Status	Network	Security	Application	Adn	ninistration	Help		
VAN								
AN			WAN Connection	omci_ipv4_	dhcp_1	~		Help
AN			Network Address					
PON			Subnet Mask					Logout
Routing(IPv4)			Gateway					
Defeuth Cete				Add				
Statia Doutin	way	Network Address	Subnet Mask	Gateway	WAN Connection	itatus Modify	Delete	
Douting Tabl	ig o	9.9.9.0	255.255.255.0	9.9.9.254	omci_ipv4_	× 🖉	Ū	
Routing Tabl	e							

### Configurando rotas estáticas

- WAN Connection: WAN que será utilizada. •
- Network Address: Endereço de rede. •
- Subnet Mask: Máscara de rede. .
- Gateway: Endereço do gateway. •

## 4.6.3 Verificando a tabela de rotas

Para realizar esta configuração, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral Routing(IPv4)
   Clique no submenu Routing Table
   Clique no botão Refresh para atualizar a tabela
- A figura abaixo apresenta a tela WebUi de rotas.

DA <sup>.</sup>	TAC	MO				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administrati	on Help	
WAN		Notwork Address	Subpot Mook	Cotowov	Interface	
LAN		172.22.108.0	255.255.255.0	Galeway	omci_ipv4_static_1	Help
PON		192.168.0.0	255.255.255.0		LAN	
Routing(IPv4) Default Gat Static Rout Routing Tal	teway ing ble					
						Refresh

Verificando a tabela de rotas

# 5 Configurações de Segurança

Este capítulo contém as seguintes seções:

- Configuração do Firewall •
- Configuração do Service Control •
- Configuração do MAC Filter

## 5.1 Configuração do Configuração do Firewall



A ONU suporta Firewall baseado em IPv4.

- Clique no menu superior Security
   Clique no menu lateral Firewall
   Realize as configurações desajadas
- 4 Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WebUI de configuração do Firewall.

DA	TAC	COM				DM985-10	00 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
Firewall Firewall		Enable	e Anti-Hacking Protect Firewall Le	tion 🗌			Help
Service Control				Off			Logout
MAC Filter				<ul> <li>Low</li> <li>Middle</li> <li>High</li> <li>Custom &gt;&gt;</li> </ul>			
			@ 2018 DATACON	/I. All rights reserved.		Submit	Cancel

Configuração do Firewall

Enable Anti-Hacking Protection: Marque esta caixa de seleção para ativar a proteção anti-hacking e evitar o desligamento do dispositivo devido a ataques da Internet. Esse recurso pode evitar o ping flood, ping to death e ataques SYN flood.

- **Firewall Level:** 
  - Off: Firewall desativado.
  - Low: Modo padrão. Permite o ping e acesso do lado da WAN (quando permitido).
  - Middle: Permite que a WAN acesse o dispositivo e um dispositivo da Internet para enviar pacotes de ping para a interface WAN da ONU.
  - High: Permite que a WAN acesse o dispositivo, mas proíbe um dispositivo da Internet de enviar pacotes de ping para a interface WAN da ONU.
  - Custom: Configurações de Firewall personalizadas para filtragem de pacotes baseados em IP, porta e protocolo. •

## 5.2 Configuração do Service Control

Este procedimento apresenta como permitir ou descartar os serviços de acesso de entrada especificados, configurando o intervalo de endereços IP de origem e o tipo de serviço.

Para configurar a Service Control, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Security
   Clique no menu lateral Service Control
   Habilite e especifique o endereço IP do dispositivo a ser inserido na Service Control
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

Suporte apenas para IPv4.

A figura abaixo apresenta a tela WebUI de configuração da Service Control.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
Firewall				10.4			
Service Control			IP Version	1 IPv4 •	•		Help
C C			Enable	• 🗆			
Service Col	itroi		Ingress	S	~		Logout
MAC Filter			Start Source IP Address	5			
			End Source IP Address	S			
			Mode	Discard	~		
			Service Lis				
			Service Lis	" TELNET			
				Add			
		Enable Ingress	Start Source IP Address	End Source IP Address Mo	de Service M	odifyDelete	
			There is no da	ta, please add one first	t.		
		l	Note: If you need to config ports, please click c <u>Modify Remote Ac</u>	gure the above remote on the hyperlinks below ccess Port	access		

#### Configurando a Service Control

- Enable: Habilita a operação do Service Control.
- Ingress: Para especificar a direção de entrada do fluxo de dados este parâmetro deve ser alterado. Se o Ingress for LAN, o fluxo de dados é upstream. Se o Ingress for uma conexão WAN, o fluxo de dados é downstream.
- **Start Source IP Address:** O primeiro endereço IP do segmento de endereços que serão filtrados. Quando o segmento IP é nulo, ele se refere a todos os endereços IP.
- End Source IP Address: O último endereço IP do segmento de endereços que serão filtrados. Quando o segmento IP é nulo, ele se refere a todos os endereços IP.
- Mode: Discard: Bloqueia o acesso. Permit: Libera o acesso.
- Service List: Especifica a lista de serviços que será bloqueado ou permitido o acesso. Suporta HTTP ou TELNET.
- Modify Remote Access Port: Permite alterar a porta padrão do serviço.

### 5.3 Configuração do MAC Filter

Na configuração de MAC Filter é possível especificar para descartar ou permitir os pacotes de dados configurando o endereço MAC, o protocolo e o tipo de conexão.



Se for configurado o modo Permit, adicione o endereço MAC do seu dispositivo primeiro, caso contrário, o acesso à Internet não será permitido.

Para configurar o MAC Filter, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Security
   Clique no menu lateral MAC Filter
   Configure os parâmetros do MAC Filter
   Clique no botão Add para adicionar o filtro

A figura abaixo apresenta a tela WebUI de configuração do MAC Filter.

DAT	<b>TAC</b>		1			DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
Firewall		•	1. If you abases the Dermit	mode, please odd th	o MAC addraga of up	
Service Control			first, otherwise internet acce	ess is not allowed.	le MAC address of yo	Help
			2. Enable switching or Mode	e switching will take	effect immediately.	_
MAC Hitter						Logout
MAC Filter			Enable			
			Mode	Discard	~	
			Туре	Bridge	~	
			Protocol	IP	~	
			Source MAC Address		]: 🗌 : 🛄	
			Destination MAC Address		]: 🗌 : 🗖	
				Add		
		Type Protoc	col Source MAC Address	Destination MA	C Address Modify	Delete
			There is no dat	a, please add one fi	rst.	

Habilitando o MAC Filter

@ 2018 DATACOM. All rights reserved

- Enable: Habilita a operação do MAC Filter. •
- Mode: Discard: Bloqueia o acesso. Permit: Libera o acesso.
- **Type:** O tipo pode ser Bridge, Route, ou Bridge+Route. •
- **Protocol:** O protocolo para qual a regra de MAC Filter será aplicada. •
- **Source MAC Address:** O endereço MAC de origem que precisa ser filtrado.
- Destination MAC Address: O endereço MAC de destino que precisa ser filtrado.

# 6 Configuração de Aplicações

Este capítulo contém as referências para se configurar aplicações de Multicast, encaminhamento de BPDUs, DNS, Port Forwading e DMZ.

- Configuração do Multicast •
- Configuração de BPDU Forwading •
- Configuração do serviço de DNS •
- Configuração do Port Forwading •
- Configuração do DMZ •

## 6.1 Configuração do Multicast

Esta seção descreve como configurar o IGMP.

### 6.1.1 IGMP Mode

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral Multicast
   Clique no submenu lateral IGMP Mode
   Configure o modo multicast
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração do IGMP.

DA	TAC	COM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
MultiCast						
IGMP Mode	e		Multicast Mode	Snooping Mode	~	Help
Basic Confi VLAN Confi Tag Configu	guration iguration uration					Logout
Maximum A Configuratio	ddress					
BPDU						
DNS Service						
Port Forwarding	9					
DMZ Setting						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATAC	OM. All rights reserved.		

Configuração do Multicast



Por padrão de fábrica o IGMP Snooping está habilidado.

Multicast Mode: Seleciona a opção de habilitar ou desabilitar o IGMP Snooping.

## **6.1.2 Basic Configuration**

- 1 Clique no menu superior Application
  2 Clique no menu lateral Multicast
- Clique no submenu lateral Basic Configuration
   Altere os parâmetros
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração básica do multicast.

DA	TAC	COM				DM985-100	HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
MultiCast							
IGMP Mode Basic Confi VLAN Conf Tag Configu Maximum A Configuratio	e iguration iguration uration Address on		Aging Time 300 Non-fast Leave	(1-604	800) sec		Help Logout
BPDU							
DNS Service							
Port Forwardin	g						
DMZ Setting							
						Submit	Cancel
			@ 2018 DATACOM. /	All rights reserved.			



- Aging Time: Tempo que as entradas multicast permanecem na ONU caso não receba nenhuma mensagem multicast. ٠
- Non-fast Leave: Quando ativado, o IGMP assume que não mais de um host estará presente em cada VLAN. O padrão é desabilitado para todas as VLANs.

## **6.1.3 VLAN Configuration**

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral Multicast
   Clique no submenu lateral VLAN Configuration
   Altere os parâmetros
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração das VLANs de multicast.

DA	TAC	COM	1			DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
MultiCast IGMP Mod Basic Conf VLAN Con Tag Config Maximum Configurati	le figuration figuration Juration Address Ion	<u> </u>	VLAN Configuration or modes. Port WAN VLAN LAN VLAN	Ily takes effect in IGMF	<ul> <li>Snooping and IGMP I</li> <li>(1-4094)</li> <li>(1-4094)</li> </ul>	Proxy Help Logout
BPDU		Port	WAN VI AN		Delete	
DNS Service		- OR	There is no dat	a, please add one first		
Port Forwardin	ng					
DMZ Setting						
			@ 2018 DATACON	M All rights reserved		

Configuração do Multicast VLAN

- Port: Somente a LAN1 é suportada. •
- WAN VLAN: VLAN multicast utilizada na WAN.
- LAN VLAN: VLAN multicast utilizada na LAN.

## 6.1.4 Tag Configuration

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral Multicast
   Clique no submenu lateral Tag Configuration
   Altere os parâmetros
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração do IGMP.

DA <sup>.</sup>	TAC	OM				DM985-100 HW	3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
MultiCast IGMP Mode	e	۵	Tag Configuration takes	effect in IGMP Snooping	g modes.	Help	5
Basic Confi	iguration		Port	Unta	ag		
VLAN Conf	figuration		LAN1		]	Logo	ш
Tag Contigi Maximum A Configurati	uration Address on						
BPDU							
DNS Service							
Port Forwardin	g						
DMZ Setting							
						Submit Cance	el
			@ 2018 DATACOM	All rights reserved.			

Configuração do Multicast

**Untag:** Opção para habilitar ou desabilitar multicast sem marcação de VLAN na porta LAN. •

## **6.1.5 Maximum Address Configuration**

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral Multicast
   Clique no submenu lateral Maximum Address Configuration
   Altere os parâmetros
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração do IGMP.

DA <sup>.</sup>	TAC	DM985-100 HW3				
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
MultiCast IGMP Mode	e	<u> </u>	The Maximum Number	of Addresses is 1024.		Help
Basic Conf	iguration	Port	Maxin	num Number of Addresse	es	Logout
VLAN Cont	figuration	LAN1		1024		Logoui
Tag Config Maximum / Configurati	uration Address on					
BPDU						
DNS Service						
Port Forwardin	g					
DMZ Setting						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACO	<ol> <li>All rights reserved.</li> </ol>		

Configuração do Multicast

Maximum Number of Addresses: Configura o número máximo de endereços multicast. •

# 6.2 Configuração do encaminhamento de BPDU

É possível ativar ou desativar o encaminhamento de BPDUs através da ONU.

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral BPDU
   Selecione o modo de operação
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração de BPDU.

DAT	<b>FAC</b>	COM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
MultiCast			Enable BDDLL Forwardi	ng 🔽		
BPDU			Linable DPDO Forwardin	ig 🔽		Help
BPDU						Logout
DNS Service						
Port Forwarding						
DMZ Setting						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACOM	All rights reserved.		

Configurando o encaminhamento de BPDU

Enable BPDU Forwarding: Marque a opção para habilitar o encaminhamento de BPDU. •

## 6.3 Configuração do serviço de DNS

Esta seção apresenta como configurar o nome de domínio para adicionar o dispositivo ao domínio de rede correspondente.

### 6.3.1 Domain Name

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral DNS Service
   Clique no submenu lateral Domain Name
   Selecione o modo de operação
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração do DNS Domain Name.

DA	TAC	COM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
MultiCast			Domain Name			
BPDU			Domain Name			Help
DNS Service						Logout
Domain Nar	ne					
DNS						
Port Forwarding	J					
DMZ Setting						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACOM	M. All rights reserved.		

Configuração DNS

Domain Name: Nome do domínio. •

### 6.3.2 DNS

Este procedimento exibe como configurar o endereço IPv4 do servidor DNS.

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral DNS Service
   Clique no submenu lateral DNS
   Configure o endereço IPv4 do servidor DNS
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração de endereço DNS IPv4.

DA	IAC	OM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
/lultiCast			Dud DNCConvert		_	
PDU			IPv4 DNSServer1			Help
NS Service						Logout
Domain Nan	ne					
DNS						
ort Forwarding						
MZ Setting						
						Submit Cancel
				All ciplete recorded		

#### Configuração DNS

- IPv4 DNSServer1: Endereço IPv4 do primeiro servidor DNS.
- IPv4 DNSServer2: Endereço IPv4 do segundo servidor DNS.

## 6.4 Configuração do Port Forwarding

Este procedimento apresenta como configurar o encaminhamento de porta para que um computador da rede externa possa acessar o servidor do lado da LAN através da conexão WAN da ONU.

Se sua rede tem servidores locais para serviços diferentes e deseja torná-los publicamente acessíveis, é necessário especificar a política de encaminhamento de porta. Com o NAT aplicado, ele converte os endereços IP internos desses servidores em um único endereço IP exclusivo na Internet.

Para os usuários da Internet, todos os servidores virtuais em sua LAN têm o mesmo endereço IP. Este endereço IP é alocado pelo seu ISP. Este endereço deve ser estático, em vez de dinâmico, para facilitar a conexão dos usuários da Internet aos seus servidores.

- Clique no menu superior Application
   Clique no menu lateral Port Forwarding
   Clique no submenu lateral Port Forwarding
- 4 Configure os campos necessários
   5 Clique no botão Add para salvar a configuração

A figura abaixo apresenta a tela WEB de configuração do Port Forwading.

DA	IAC	OM					DN	1985-100
Status	Network	Security	Application	Administ	ration	Help		
MultiCast			Eachle	_				
BPDU			Name		7			I
DNS Service			Protocol	TCP	~			
Port Forwarding		WAN Host	Start IP Address					
Port Forwar	rding	WAN Hos	t End IP Address					
	5		WAN Connection	omci_ipv4_dhcp_	1	~		
DMZ Setting			WAN Start Port		(1 ~ 65535	)		
		LAN	WAN End Port		(1~05555	)		
		LA	N Host Start Port		(1 ~ 65535	)		
		LA	AN Host End Port		(1 ~ 65535	)		
				Add				
		Name	WAN Host Start IP Address	WAN Start Port	WAN Connection	Modify	Dalata	
		Protoc	ol End IP Address	End End Port	LAN Host Address	mouny	Delete	
			There is no	data, please add o	one first.			

#### Port Forwading

@ 2018 DATACOM, All rights reserved.

- Enable: Habilita a função de encaminhamento de porta.
- Name: Nome das regras de encaminhamento de porta
- Protocol: Nome do protocolo, incluindo TCP, UDP, bem como TCP E UDP. O protocolo padrão é TCP.
- WAN Host Start IP Address: Endereço IP inicial do dispositivo do lado WAN.
- WAN Host End IP Address: Endereço IP final do dispositivo do lado WAN.
- WAN Connection: Conexão WAN que é usada para acessar o host virtual.
- WAN Start Port: Número da porta inicial do dispositivo da WAN.
- WAN End Port: Número da porta final do dispositivo da WAN.
- LAN Host IP Address: Endereço IP do host do lado da LAN.
- LAN Host Start Port: Número inicial da porta LAN do host do lado da LAN.
- LAN Host End Port: Número final da porta LAN do host do lado da LAN.

### 6.5 Configuração da DMZ

DMZ (Demilitarized Zone) é uma subrede que provê o isolamento físico entre a rede confiável da organização e a rede não confiável, geralmente a Internet. A DMZ permite a criação de regras para conectividade da rede não confiável com os dispositivos que se encontram nesta região. O isolamento de dispositivos é importante quando há necessidade de que

apenas alguns dispositivos de uma rede confiável sejam acessados por máquinas que estão fora da rede confiável. Os dispositivos mais comuns de estarem da DMZ são servidores de email, FTL, HTML, câmeras IP entre outros.

Para configurar a DMZ, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Firewall
   Clique no menu lateral DMZ
   Habilite e especifique o endereço IP ou MAC do dispositivo a ser inserido na DMZ
   Clique no botão Submit para salvar a configuração



A figura abaixo apresenta a tela WebUI de configuração da DMZ.

DATACOM							00 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
MultiCast			Enable 🗍				
BPDU		WAN	Connection			~	Help
DNS Service		Enable M/	AC Mapping 🗌				Logout
Port Forwarding		DMZ Host	IP Address				
DMZ Setting							
DMZ Setting							
						Submit	Cancel
			@ 2018 DATACO	M. All rights reserved.			

#### Configuração da DMZ

- Enable: Habilita a operação da DMZ.
- WAN Connection: Conexão WAN que o computador do lado da LAN usa para fornecer serviços para os dispositivos do lado da Internet.
- Enable MAC Mapping: Habilita a função de mapeamento MAC para configurar o endereço MAC do host DMZ.
- DMZ Host MAC Address: Endereço MAC do host do lado da LAN. Só pode ser configurado quando Enable MAC Mapping está habilitado.
- DMZ Host IP Address: Endereço IP do host do lado da LAN.

# 7 Administração da ONU

Este capítulo contem as seguintes seções:

- Administração de Usuários •
- Tempo de login na ONU •
- Configuração de sistema •
- Diagnóstico
- **Loopback Detection**
- Controle do LED

### 7.1 Administração de Usuários

Este procedimento apresenta como gerenciar as contas e privilégios dos usuários. A ONU DM985-100 tem na configuração padrão o usuário support e senha support como usuário administrador e o usuário user e senha user como usuário quest, sem permissões de administrador.



O usuário support não pode ser removido, porém sua senha pode ser modificada.

## 7.1.1 User Management

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral User Management
   Altere os parâmetros dos usuários
   Clique no botão Submit para salvar a configuração

Status	Network	Security Application	Administration	Help	
Jser Manageme User Manag	ent Jement	User Privilege:	<ul> <li>Administrator</li> <li>User</li> </ul>		Неір
.ogin Timeout System Manage	ement	Username	support		Logo
Diagnosis		Old Password New Password			
ed Control	ction	Commed Password			
					Submit Conc

Administração de usuários

- User Privilege: Selecionar Administrador ou User para configurar a conta.
- Username: O nome de usuário para o administrador ou privilégio de usuário. O nome de usuário padrão com privilégio de administrador é **support**. Este não pode ser modificado.
- Old Password: A senha default para usuário support: support A senha default para usuário user: user
- New Password: Informe a nova senha.
- Confirmed Password: Confirme a nova senha.



A senha do administrador deve conter números, letras maiúsculas, letras minúsculas e o comprimento não deve ser inferior a 6 caracteres.

## 7.2 Tempo de login na ONU

É possível alterar o tempo de duração da sessão de login do usuário. Após esse tempo a sessão será finalizada automaticamente.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

```
1 - Clique no menu superior Administration
2 - Clique no menu lateral Login Timeout
```

- 3 Altere o parâmetro de timeout
  4 Clique no botão Submit para salvar a configuração

A figura a seguir apresenta a tela WebUI para esta operação.

DAT	ΓΑΟ	COM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Manageme	ent	•	1.Anv value between 1 mir	nute and 30 minute	s is allowed.	
Login Timeout		4	2.The changes of Timeout	take effect after re-	-login.	Help
Login Timeou	ut		Timeout	30	minute(s)	Logout
System Manage	ment					
Diagnosis						
Loopback Detect	tion					
Led Control						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACOM. A	Il rights reserved.		

Tempo de login da ONU

Timeout: Tempo do timeout em minutos. O valor padrão é 5 minutos.

## 7.3 Configurações de sistema

## 7.3.1 Reiniciando a ONU

A ONU poderá ser reinicializada de forma remota ou local através da interface Web.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral System Management
   Clique no botão Reboot



Um reboot automático irá ocorrer após clicar no botão de **Reboot**.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help			
User Managem	ient	•						
.ogin Timeout		44	Click this button to reb	bot the device.		Help		
System Manag	ement			Reboot		Logout		
System Ma Software U User Config Manageme	nagement pgrade guration nt	<u> </u>	Click this button to restore the configuration to factory default settings. The device will reboot after operating.					
Diagnosis								
_oopback Dete	ction							
Led Control								

Reiniciando a ONU

## 7.3.2 Carregando a configuração de fábrica

É possível restaurar a configuração de fábrica do equipamento. Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.



O procedimento descrito abaixo irá apagar a configuração atual e carregará a configuração de fábrica.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral System Management
   Clique no botão Restore Default



Um reboot automático irá ocorrer após clicar no botão de **Restore Default**.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
Jser Managem	ient	•				
.ogin Timeout		4	Click this button to reb	oot the device.		Help
System Manag	ement			Reboot		Logout
System Ma	nagement					, ,
Software U	pgrade		Click this button to res device will reboot after	tore the configuration to fa operating.	ctory default settings. The	
User Config Manageme	guration nt		Res	tore Default		
Diagnosis						
oopback Dete	ction					
ed Control						

Carregando a configuração de fábrica

## 7.3.3 Atualizando o firmware

Recomenda-se manter a ONU sempre com o firmware mais recente disponível. Entre em contato com o Suporte Técnico DATACOM para verificar os firmwares disponíveis para download e instalação de acordo com seu produto.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Software Upgrade
   Clique no botão Choose File e escolha o arquivo
   Clique em Upgrade para atualizar o equipamento.



Um reboot automático irá ocorrer após o download terminar com sucesso.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
Jser Managerr	ient	•				
.ogin Timeout		4	The device will reboot	after upgrading.		Help
System Manag	ement		Please select a ne Choose File	w software/firmware image o file chosen	9	Logout
Software U	pgrade			Upgrade		
User Confi Manageme	guration nt					
Diagnosis						
oopback Dete	ction					
ed Control						

Atualizando o firmware

Após o equipamento reinicializar, o usuário poderá verificar que o novo firmware está corretamente instalado seguindo os passos abaixo:

1 - Clique no menu superior Status
3 - Verifique o campo Software Version na tabela

Device Information					
Jevice information	n		Madal	DM005 100 LIN/0	
Device Inform	ation	Q-ri-l	Model	DM985-100 HW3	Help
latural. Interforce		Serial	Number	70CD91-000008094	
velwork interface		Hardware	e Version	V2.0	Logou
User Interface		Software	e Version	V2.0.0-7	
		Boot Loade	r Version	V2.0	
		PON Serial	I Number	DACM911482BC	
		P	Password	CM911482BC	
		P	ON MAC	70:cd:91:14:82:bc	
		CP	U Usage	67.52%	
		Memo	ry Usage	64.35%	

Informações do firmware

## 7.3.4 Salvando a configuração

O usuário pode salvar uma configuração em arquivo. Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral User Configuration Management
   Clique no botão Backup Configuration



O download do arquivo iniciará após a execução do passo 3. O arquivo de configuração será salvo com o seguinte nome: **config.bin**.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Managerr	nent		Packup user confi	uration file from the devic	20	
Login Timeout			Backup üser conniç Backu	Configuration	.e	Help
System Manag System Ma Software U	lement Inagement Ipgrade	<u> </u>	The device will reboot	after operating.		Logout
User Confi Manageme	guration ent		Please select	a user configuration file o file chosen		
Diagnosis			Restor	e Configuration		
Loopback Dete	ection					
Led Control						

Salvando a configuração

## 7.3.5 Carregando uma configuração

É possível restaurar um arquivo de configuração para ser utilizado pela ONU. Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.



Recomenda-se salvar a configuração atual para que esta possa ser restaurada posteriormente, se necessário.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral User Configuration Management
   Clique no botão Choose File para escolher um arquivo local
   Clique no botão Restore Configuration para carregar a configuração



Após a execução do passo 4, a ONU irá reinicializar com a configuração presente no arquivo restaurado e a configuração anterior será perdida.

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Managem	ient		Deelsup user confi	uration file from the davi		
Login Timeout			Backup üser conlig Backu	p Configuration	ce	Help
System Manag System Ma Software U	ement nagement pgrade	<u> </u>	The device will reboot	after operating.		Logout
User Confiç Manageme	guration nt		Please select a	a user configuration file o file chosen		
Diagnosis			Restor	e Configuration		
Loopback Dete	ction					
Led Control						

Carregando uma configuração

# 7.4 Diagnóstico

## 7.4.1 Ping Diagnosis

Nesta página, você pode selecionar uma conexão WAN e testar a conectividade com o endereço especificado.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Diagnosis
   Informe o endereço para diagnóstico
   Informe a WAN para diagnóstico
   Clique no botão Submit

DA	TAC	OM				DM985-10	00 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
Jser Managen	nent	ID Adr	tress or Host Name				
Login Timeout		Egress		~	Help		
System Manag	jement						Logout
liagnosis							
Ping Diagn Mirror Cont	iosis figuration						
oophack Dete	ection						
ed Control							
						Submit	Cancel
						Submit	Cancer

Diagnóstico

## 7.4.2 Mirror Configuration

Quando a configuração do espelho for realizada, os pacotes no lado WAN serão copiados para a interface LAN. Este recurso pode ser usado para análise de rede e solução de problemas.



A configuração de mirror pode causar perda de desempenho da ONU. É recomendado remover a configuração após o uso.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Diagnosis
   Clique no submenu lateral Mirror Configuration
   Informe a WAN no campo Source
   Informe a LAN no campo Destination
   Clique no botão Add

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Managerr	nent		Cannot configure the	same rules, and a source i	port cannot correspond to	
Login Timeout		4	multiple destination po	rts.		Help
System Manag	ement		Source or	nci_ipv4_static_1	~	Logout
Diagnosis			Destination L/	AN1	~	
Ping Diagn	osis			Add		
Mirror Conf	figuration		Source	Destination	Delete	
Loopback Dete	ection		There	s no uata, please aud one	liist.	
Led Control						

Diagnóstico

## 7.5 Loopback Detection

É possível configurar a detecção de loop na LAN através do recurso de Loopback Detection.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Loopback Detection
   Clique no submenu lateral Basic Configuration
   Configure os parâmetros necessários
   Clique no botão Submit

DA	TAC	COM				DM985-10	00 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
User Managem	ient						
Login Timeout			Destination MAC:	Broadcast Address	OBPDU Address		Help
System Manag	ement		Ethernet Type	880a	(hex 0000 - ffff)		Logout
Diagnosis			Send Interval	250	(100 - 1000) ms		
Loopback Dete Basic Confi Enable Cor VLAN Conf Led Control	ction iguration nfiguration iguration	l Loopbad	Port Closing Time	60 15	(60 - 300)sec (5 - 300)sec		
						Submit	Cancel
			@ 2018 DATACO	M. All rights reserved.			

### Detecção de loop

- **Destination MAC:** Tipo de MAC para detecção do loop.
- **Ethernet Type:** Tipo de pacote Ethernet.
- **Send Interval:** Intervalo de envio de pacotes de Loopback.
- **Port Closing Time:** Tempo que a porta ficará bloqueada.
- Loopback Recovery Time: Tempo para recuperação após detecção do loop.

## 7.5.1 Habilitando a detecção de loop

Status	Network	Security	Application	Administra	tion Help	
User Manageme	ent	Port Lor	onback Enable	Alarm Enable	Portdislooned Enable	
Login Timeout		LAN1				Help
System Manage	ment					Logout
Diagnosis						
Loopback Detec	tion					
Basic Config	juration					
Enable Conf	iguration					
VLAN Config	guration					
Led Control						

Habilitando a detecção de loop



- Loopback Enable: Habilita o Loopback na LAN. •
- Alarm Enable: Habilita o alarme de Loopback.
- Portdislooped Enable: Habilita o desbloqueio automático da porta LAN.

### 7.5.2 Configurando a VLAN de Loopback Detection

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Loopback Detection
   Clique no submenu lateral VLAN Configuration
   Informe a VLAN
   Clique no botão Add para adicionar a VLAN

Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Managerr	nent					
Login Timeout			Port LA	N1 ~ (1 - 4094)		Help
System Manag	ement					Logout
Loopback Dete	ection	Port	VLAN	Add Modify a, please add one first.	Delete	
Enable Cor VLAN Conf	nfiguration					
Led Control						

Configurando a VLAN de loop

## 7.6 Controle do LED

É possível ligar ou desligar os LEDs da ONU.



Por padrão os LEDs da ONU estão ligados.

Para realizar esta operação, o usuário deverá proceder os passos apresentados a seguir.

- Clique no menu superior Administration
   Clique no menu lateral Led Control
   Marque a caixa Turn Off Leds para desligar os LEDs da ONU.
   Clique no botão Submit

DA	TAC	OM				DM985-100 HW3
Status	Network	Security	Application	Administration	Help	
User Managem	ent					
Login Timeout			Help			
System Manage	ement					Logout
Diagnosis						
Loopback Dete	ction					
Led Control						
Led Control						
						Submit Cancel
			@ 2018 DATACOM	<ol> <li>All rights reserved.</li> </ol>		

Controle de LED

# 8 Cenários de Aplicação

Este capítulo apresentará as configurações necessárias para a utilização dos serviços de Internet com a ONU modelo DM985-100, explorando as aplicações da ONU como Bridge (DM985-100) e como Router.

- Gerência da ONU através da WAN
- ONU modo Bridge (LAN untagged)
- ONU modo Bridge (LAN tagged)
- ONU modo Router com PPPoE

### 8.1 Gerência da ONU através da WAN

É possível ativar o acesso remoto à ONU utilizando a interface WEB pela WAN, com configuração através da OLT. Para tanto, é necessário criar uma conexão com o IP Host da ONU através da OLT com os seguintes comandos:

```
config
profile gpon bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
traffic type-4 max-bw 100032
!
profile gpon line-profile DM985
upstream-fec
tcont 1 bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
gem 2
tcont 2 priority 0
map 1
iphost vlan 1505 cos any
!
dot1q
vlan 1505
interface ten-gigabit-ethernet-1/1/1
!
service vlan 1505 type tls
!
interface gpon 1/1/1
onu 1
serial-number DACM000BBB02
line-profile DM985
ipv4 vlan vlan-id 1505 cos 0
ipv4 dhcp
veip 1
!
service-port 2 gpon 1/1/1 onu 1 gem 2 match vlan vlan-id 1505 action vlan replace vlan-id 1505
commit
```

Note que existe a criação da VLAN (1505) para o IP host da ONU, a fim de proporcionar esse acesso.

As configurações apresentadas podem ser aplicados à ONU em modo router apresentados em todos os casos de uso deste documento, fornecendo dessa forma um acesso remoto à interface WEB com configuração através da OLT.

### 8.2 ONU modo Bridge (LAN untagged)

Para este serviço, será utilizada a ONU modelo DM985-100 em modo Bridge sem marcação de VLAN no tráfego que chega à LAN da ONU, neste caso a ONU será a responsável pela marcação de VLAN no tráfego utilizando a funcionalidade de **native VLAN**. Para um serviço típico de Internet, é necessário utilizar algum equipamento juntamente da ONU para realizar as autenticações PPPoE com o servidor da operadora, nestes casos é comum a utilização de um Access Point residencial. A configuração da ONU é realizada pelo OLT através do protocolo OMCI, neste caso nenhum acesso ou interação com a ONU diretamente é necessário.



ONU Bridge untagged

## 8.2.1 Configuração da OLT

Para a aplicação aqui proposta, será utilizada o OLT Datacom modelo DM4610 com Firmware DmOS versão 5.0.0 ou superior. A configuração no OLT consiste na criação de perfis que serão aplicados na ONU.

Para iniciar a configuração, abrir uma conexão SSH com o OLT e aplicar as configurações a seguir.

Os perfis GPON utilizados para esta aplicação estão representados nos comandos seguintes:

```
config
profile gpon bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
traffic type-4 max-bw 100032
!
profile gpon line-profile DM985
upstream-fec
tcont 1 bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
gem 1
tcont 1 priority 0
map 1
ethernet 1 vlan 4000 cos any
!
!
commit
```

Os próximos comandos demonstram a criação da VLAN e configuração da OLT para a aplicação proposta:

```
config
dotlq
vlan 4000
interface ten-gigabit-ethernet-1/1/1
```

! service vlan 4000 type n:1 ! commit

1

Os próximos comandos abordam a ativação da ONU na interface PON na qual ele foi conectado:

```
config
interface gpon 1/1/1
onu 1
serial-number DACM000BBB02
line-profile DM985
ethernet 1
negotiation
no shutdown
native vlan vlan-id 4000
!
!
commit
```

O próximo passo é a criação do service port para a ONU em questão, a qual pode ser realizada com os comandos a seguir:

```
config
service-port 1 gpon 1/1/1 onu 1 gem 1 match vlan vlan-id 4000 action vlan replace vlan-id 4000
commit
```

## 8.3 ONU modo Bridge (LAN tagged)

Para este serviço, será utilizada a ONU modelo DM985-100 em modo Bridge com marcação de VLAN em ambos os lados, para a WAN e para a LAN. Para um serviço típico de Internet, é necessário utilizar algum equipamento juntamente da ONU para realizar as autenticações PPPoE com o servidor da operadora, nestes casos é comum a utilização de um Access Point residencial.

A configuração da ONU é realizada pela OLT através do protocolo OMCI, neste caso nenhum acesso ou interação com a ONU diretamente é necessária.


ONU Bridge tagged

### 8.3.1 Configuração da OLT

Para a aplicação aqui proposta, será utilizada o OLT Datacom modelo DM4610 com Firmware DmOS versão 5.0.0 ou superior. A configuração no OLT consiste na criação de perfis que serão aplicados na ONU.

Para iniciar a configuração, abrir uma conexão SSH com o OLT e aplicar as configurações a seguir.

Os perfis GPON utilizados para esta aplicação estão representados nos comandos seguintes:

```
config
profile gpon bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
traffic type-4 max-bw 100032
!
profile gpon line-profile DM985
upstream-fec
tcont 1 bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
gem 1
tcont 1 priority 0
map 1
ethernet 1 vlan 4000 cos any
!
!
commit
```

Os próximos comandos demonstram a criação da VLAN e configuração do OLT para a aplicação proposta:

```
config
dot1q
 vlan 4000
 interface ten-gigabit-ethernet-1/1/1
 !
service vlan 4000
 type n:1
!
commit
```

Os próximos comandos abordam a ativação da ONU na interface PON na qual ele foi conectado:



Neste caso a VLAN que vem do cliente passa direto pela ONU, não sendo necessário inserir a configuração de native na interface Ethernet da ONU.

O próximo passo é a criação do service port para a ONU em questão, a qual pode ser realizada com os comandos a seguir:

```
config
service-port 1 gpon 1/1/1 onu 1 gem 1 match vlan vlan-id 4000 action vlan replace vlan-id 4000
commit
```

#### 8.4 ONU modo Router com PPPoE

Para este serviço, será utilizada a ONU em modo Router com marcação de VLAN para a WAN e conexão PPPoE com o servidor na Internet. Para o lado LAN da ONU, será fornecido IP aos clientes por DHCP sem marcação de VLAN. Uma segunda conexão WAN será utilizada por esta ONU para gerência remota pela operadora, a qual receberá o endereço IP de um servidor DHCP na rede da operadora. Esta aplicação dispensa o uso de um Access Point pois a conexão PPPoE é estabelecida diretamente na ONU.



ONU Router PPPoE

# 8.4.1 Configuração da OLT

Para a aplicação aqui proposta, será utilizada o OLT Datacom modelo DM4610 com Firmware DmOS versão 5.0.0 ou superior. A configuração no OLT consiste na criação de perfis que serão aplicados na ONU.

Para iniciar a configuração, abrir uma conexão SSH com o OLT e aplicar as configurações a seguir.

Os perfis GPON utilizados para esta aplicação estão representados nos comandos seguintes:

```
config
profile gpon bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
traffic type-4 max-bw 100032
!
profile gpon line-profile DM985
upstream-fec
tcont 1 bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
tcont 2 bandwidth-profile INTERNET_100Mbps
gem 1
tcont 1 priority 0
map 1
veip 1 vlan 4000 cos any
!
gem 2
tcont 2 priority 0
map 1
veip 1 vlan 3000 cos any
!
!
commit
```

Os próximos comandos demonstram a criação da VLAN e configuração do OLT para a aplicação proposta:

```
config
dot1q
   vlan 4000
name VLAN-PPPoE-DADOS
interface ten-gigabit-ethernet-1/1/1
   vlan 3000
name VLAN-DHCP-GERENCIA
interface ten-gigabit-ethernet-1/1/1
service vlan 4000
type n:1
service vlan 3000
type n:1
dhcp relay vlan 3000
:
commit
```

Os próximos comandos abordam a ativação da ONU na interface PON na qual ele foi conectado:

```
config
interface gpon 1/1/1
 onu 1
serial-number DACM000BBB02
line-profile DM985
    veip 1
   Т
commit
```

O próximo passo é a criação do service port para a ONU em questão, a qual pode ser realizada com os comandos a seguir:

```
config
service-port 1 gpon 1/1/1 onu 1 gem 1 match vlan vlan-id 4000 action vlan replace vlan-id 4000
service-port 2 gpon 1/1/1 onu 1 gem 2 match vlan vlan-id 3000 action vlan replace vlan-id 3000
commit
```

#### 8.4.2 Configuração da ONU via WEB

As configurações da ONU são realizadas através da interface WEB. O endereço IP habilitado para acesso pela LAN é o 192.168.0.1, o servidor DHCP está desabilitado por padrão, desta forma o operador precisa configurar um IP nesta mesma rede na interface do computador que realizará a primeira configuração da ONU. Uma vez com um endereço IP no computador, a ONU pode ser acessada pela interface WEB no endereço já mencionado, realizando o primeiro acesso com o usuário support e senha support.



Para mais detalhes de como acessar a ONU via interface WEB ver Acessando a interface WEB

Após acessar a interface inicial realizar as configurações abaixo.

```
1 - Clique no menu superior Network
```

- Clique no menu lateral WAN Connection 2
- 3 - Edite o nome da conexão no campo New Connection Name para Internet
- 4 Marque o campo Enable VLAN
  5 Informe a VLAN 4000 no campo VLAN ID
  6 Altere o Link Type para PPP
  7 Altere o IP Version para IPv4

 8 - Preencha os campos Username e Password com as credenciais do PPPoE
 9 - Selecione o tipo de autenticação PPPoE em Authentication Type 10 - Clique no botão Create para salvar a configuração DM985-100 Application Administration Help Status Security WAN Connection Name Create WAN Conne V WAN Connection New Connection Name Internet Enable VLAN 🗹 LAN VLAN ID 4000 PON 802.1p 0 • Routing(IPv4) Type Route ٠ Service List INTERNET ٠ MTU 1492 Link Type PPP • PP 🔕 Username admin Password ..... Authentication Type Auto Connection Trigger Always On ۳ PPP TransType PPPoE Ŧ Enable NAT 🗹 Create Cancel @ 2018 DATACOM, All rights reserved.



Ainda no menu de configuração de conexão WAN, adicionar uma nova conexão para o acesso remoto da interface de gerência da ONU pela operadora através da interface WAN, com configuração de IP por DHCP.

- Clique no menu superior Network
   Clique no menu lateral WAN Connection
   Edite o nome da conexão no campo New Connection Name para DHCP
   Marque o campo Enable VLAN
   Informe a VLAN 3000 no campo VLAN ID
- 5 Altere o Link Type para IP

- 6 Altere o IP Version para IPv4
  7 Altere o IP Type para DHCP
  8 Clique no botão Create para salvar a configuração

Status	Network	Security	Application	Administration	Help		
AN							
WAN Conne	ection	(	Connection Name	Create WAN Connecti 🗸			Help
		New 0	Connection Name	рнср			
N			Enable VLAN				ogout
N			VLAN ID	3000			
uting(IPv4)			Type	Route ¥			
			Service List	INTERNET	~		
			MTU	1500			
			Link Type	IP v			
			IP Version	IPv4 🗸			
			IP Type	DHCP 🗸			
		IPv4 🔕	Enable NAT	<ul><li>✓</li></ul>			
						Create Ca	ancel

Tela da WAN DHCP

A interface WAN DHCP é criada apenas para gerenciamento remoto da ONU.

A fim de permitir o acesso WEB através da interface para gerência criada na ONU, é preciso criar uma regra permitindo o

acesso ao protocolo HTTP pela interface WAN:

Clique no menu superior Security
 Clique no menu lateral Service Control
 Marque o campo Enable
 Altere o Ingress para WAN
 Altere o Mode para Permit
 Marque o campo HTTP
 Clique no botão Add para adicionar a regra

Status	Network	Securit	y Application	Administration	Help	
Firewall			IB \/or	cion IPut	-	
Service Contro	I		En	able 🗌	-	Help
Service Co	ntrol		Ingi	ress	•	
			Start Source IP Add	ress		Logout
MAC Filler			End Source IP Add	ress		
			M	ode Discard	•	
			Sopies			
			Service			
				Add		_
		Enable ing	ress Start Source IP Address	End Source IP Address	Mode Service ModifyDe	lete
		🖌 N	/AN		Permit HTTP,TEL 🗾	iii ii
			Note: If you need to co ports, please cli	onfigure the above re ck on the hyperlinks	mote access below.	
			Modily Remote	Access Pon		

Tela de segurança

O próximo passo é realizar a configuração do servidor DHCP para os clientes da ONU, no menu LAN conforme a figura:

DAT		DM_				DM985-100
Status	Network	Security	Application	Administratio	n Help	
WAN						
LAN		NOTE: 1	Help			
DHCP Serve	er					Logout
RON		LAN	IP Address 192.168	3.55.1		Logoat
PON		St	ibnet Mask 255.255	.255.0		
Routing(IPv4)		Enable Di	HCP Server 📝			
		DHCP Start	IP Address 192.168	3.55.2		
		DHCP End	IP Address 192.168	3.55.254		
		Assi	gn IspDNS 📃			
		DNS Server1	IP Address 192.168	8.55.1		
		DNS Server2	IP Address			
		DNS Server3	IP Address			
		Defau	It Gateway 192.168	1.55.1		
		I	Lease Time 86400	sec		
		llocated Address				
	Í	MAC Address   IP	Address Remaini	ing Lease Time Ho	st Name Port	
		There is no data.				
						Submit Cancel
			2018 DATACOM. All	rights reserved.	_	

Tela LAN DHCP

# Nota Legal

Apesar de terem sido tomadas todas as precauções na elaboração deste documento, a DATACOM não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissão bem como nenhuma obrigação é assumida por danos resultantes do uso das informações contidas neste guia. As especificações fornecidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são reconhecidas como qualquer espécie de contrato.

© 2021 DATACOM - Todos direitos reservados.

# Garantia

Os produtos da DATACOM possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o prazo legal de 90 dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Nossa garantia é padrão balcão, ou seja, para o exercício da garantia o cliente deverá enviar o produto para a Assistência Técnica Autorizada DATACOM, com frete pago. O frete de retorno dos equipamentos será de responsabilidade da DATACOM.

Para maiores detalhes, consulte nossa política de garantia no site https://www.datacom.com.br.

Para contato telefônico: +55 51 3933-3094